### **National**

お手入れかんたん高温スチーク 粒うま味を引き出す 厶

さ は ん を い

取扱説明書

スチームⅢジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ

SR-ST10

1.8Lタイプ 品番 SR-ST18





このたびは、スチーム回ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

### ふっくらごはんのヒミツ!

130 ℃の高温スチームで うま味を引き出す!

4段全面IHだから ごはんを高温で包み込む!

うま び **旨火ダイヤモンド銅釜で** 釜全体が強火加熱!





### 次



安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前/付属品

ふっくらごはんを炊くコツ 手順とポイント

ふっくらごはんを炊くコツ 種類・銘柄・料理・好みに合わせる

6

毎日の 使い方

ごはんを炊く(準備)

お米をはかる/お米をとぐ 水加減をする/水容器をセット/内釜をセット 現在時刻の合わせかた

ごはんを炊く(炊飯) コース選択について

16 ごはんを炊く(予約炊飯)

予約炊飯/保温/スチーム再加熱/保温温度変更

ごはんレシピ

炊きこみごはん/炊きおこわ すしめし/おかゆ/玄米/発芽玄米

なとき

お手入れ

使うたびに/お手入れ機能

うまく炊けないとき

故障かな?

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス

2

### 安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**春女 4** 「死亡や重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

### 警告

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために..

### コンセントや電源 コードは...



定格15A·交流100V のコンセントを単独 で使う。

電源プラグは、根元 まで確実に差し込む。 電源プラグのほこり 等は、定期的にとる。 (ほこり等がたまる と湿気等で、絶縁不 良の原因) 延長コードは、定格 15A以上のものを単 独使用する。



電源コードや電源プラ グを傷つけない。 電源コードが傷んだ り、コンセントの差し 込みが緩いときは、 使用しない。 ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな 61

### 吸排気口やすき間に 異物を入れない



### 蒸気口は高温です 顔や手を近づけない

特にお子様には 充分ご注意ください。



### 事故をさける ために...



子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。





本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をか けたりしない。





絶対に改造や分解、 修理をしない。

### やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために...

### **⚠**注意

### こんな場所で使わない!



水のかかる所や火気の近く 不安定な場所や熱に弱い敷物の上 壁や家具の近く(変色や変形の原因)

### 本体内部は高温です!



使用中や使用直後は 高温部に触れない

> 特にふたの内側 や内釜近くの 金属部分など

<水容器や





持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ ない。(ふたが開き、事故 の原因)



専用の内釜以外は絶対に 使用しない。

(過熱によるやけどや 故障の原因)

### 電源コードの取扱い



電源コードを巻き取る ときや、電源プラグを 抜くときは、必ず電源 プラグを持つ。

(けがや発火の原因) 使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く。



植込み型ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります) ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから!

### 使用上のお願い

### 炊飯器の設置について

炊飯器をスライド式テーブルに置くときは、必ず荷重強度を確認してください。

炊飯器の重さは、お米や水の量を含めると最大約8kg(SR-ST10)と約11kg(SR-ST18)になり、

テーブルの荷重強度を超えると炊飯器が落下する恐れがあります。 ジャーポット等と一緒に置かないでください。

右表に記載の、荷重強度が設置台にあることを確認してから、炊飯器を置いてください。

	品番	荷重強度		
0	SR-ST10	10kg以上のもの		
	SR-ST18	12kg以上のもの		

### 故障や誤動作を防ぐために

使用中は、ふたの上にふきんや熱い ものを置かない

蒸気がこもり、ふたが変形したり、 ボタンが故障する原因となります。

磁石を炊飯器の上に置かない 誤動作の原因となります。

内釜は炊飯器以外には使わない

炊飯中はふたが熱くなるので触れない


磁気に弱いものを近づけない

記憶が消えたり、雑音が入ることがあ ります。

磁気カード

(キャッシュカード、定期券など) 磁気テープ (カセットテープなど) 無線機器(テレビ、ラジオなど)

ふきん等をかけたまま炊飯すると 炊飯終了後に「U19」(P.29) を表示します。



ごはんつぶなど、異物をつけたまま使わない 故障の原因となります。







釜底センサー

加熱される部分

### 内釜を傷めないために

### フッ素樹脂(内面)

スプーンや食器類を入れない。 すしめしのとき、内釜で酢を 混ぜない。

調味料を使った場合は、すぐに洗う。 泡だて器などで洗米しない。 金属製のおたまを使わない。 フッ素樹脂被膜は、ご使用により摩耗 しますので、大切にお使いください。

### 内外面共通

たたいたりこすったりしない。 スポンジで洗う。

たわしで洗わない)

### 銅(外面)

緑色のさびや、さびと熱による変色が発生することがありますが、 性能や人体への影響など問題はありません。

さびで変色した場合は、酢で軽くふき取り、水洗いすると色が

使用頻度によって浅い傷や釜底のメッキの摩耗などが発生し ますが、性能に問題ありません。

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれば炊飯や保温等をする上で 問題なくご使用いただけます。

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれ(人体に害はありません)が 気になるときや内釜の変形時は、新規購入できます。

1.0Lタイプ品番: ARE50-872 1.8Lタイプ品番: ARE50-871


内釜は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。


Pana Sense パナセンスカスタマ - センタ -

TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.jp/

### 各部の名前 / 付属品







しゃもじホルダーの 位置を上下に変えることで、 写真のようにして卓上に 置けます



(みがき粉や金属たわし、ナイロン



### ふっくらごはんを炊くコツ(手順とポイント)

# 準備する

### おいしさの3か条!

- 水とお米は 正しくはかる
  - はかった量を基準に、炊飯器が 炊きかたを調整しています。
- 一度目のとぎ水は すぐに流す

ぬかを含んだ最初のとぎ汁を 乾いたお米が吸わないように...

をといだら、すぐ炊飯器へ!

浸け置き不要 ふっくら "に必要なお米の 吸水は炊飯器にまかせて、お米

# 炊飯器をセッ



### ご家庭に合わせて おいしく炊き分け!

お米に合わせて 「高温スチーム」



銘柄

 $(P.10 \sim 11)$ 

お好みに合わせて 「水加減」

料理

好み

# 夕

自動 要によりスチ に 保 温

### 保温のごはんが あつあつ、ふっくら! (P.17)

保温中のごはんを再加熱し、高温 スチームで保温によるごはんの パサつきや保温臭を軽減します。 (再加熱は1回がおすすめです)

### 浸し米おまかせ炊飯

水加減のあとふたを閉じて炊飯 を開始するまでの浸水時間を炊 飯器が計測し、炊飯時間と火加 減を調節して炊飯します。

### 浸し米炊飯

・暗い

いる

事前に内釜や別容器でお米を浸 水させたときにお使いください。 炊飯時間を短縮できます。

(P.15)



すぐにほぐして!

### お米の 豆知識



### 新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。 精米されて空気にふれたお米は、 少しずつ酸化してしまいます。買 うときは、精米の日付が新しいも のを選びましょう。



### おいしさの賞味期限

生鮮食品であるお米を、おいしく 食べられる期間は変化します。 下記を目安に、封を切ったらできる だけ早く食べきりましょう。





以内







約1か月 約2週間 約1か月 約2か月 以内

### 「保存 ってどうしてる?

保存に適当な場所は、冷蔵庫の野 菜室など。お米が酸化しないよう、 密閉して小分けにすると、匂いも吸 わず、しまいやすくなります。



入れて冷蔵庫へ!





水道水以外でもOK?

ォーターなどは適しません。

洗米や炊飯用に海外のミネラルウ

ふつうの水道水や浄水器などを使っ

ミネラル ウォーター (海外のもの)

### 「おいしいお米 って?

お米のおいしさは、銘柄、産地に よっても様々。色々と食べ比べて、 お好みに合ったお米を探してみて ください。



pH9以上 のアルカリ イオン水

てください。

べたつき

### ふっくらごはんを炊くコツ 種類・銘柄・料理・好みに 合わせる

「お米」の種類に合わせて炊き分け



玄米を精米し、胚芽や 外皮などを取り除いた うるち米のこと。



白米に残った粘着性の ぬかを、さらに落として、 洗米の手間を省いたお米。



稲の一番外側の、もみ殻だけを取り除いたお米。 胚芽部分に多くの栄養が含まれている。歯ごたえあり。



玄米を水につけて発芽させたお米。優れた栄養価を持ち、外皮が玄米よりやわらかく、食べやすい。

毎日の米斗・理里

料理に合わせて「メニュー」を選ぶ



今夜は五目ごはん メニューは「炊き こみ」で!

工夫しだいでレパートリーも広がります









## お米の全名木石

オチみ

銘柄や季節に合わせ、「高温スチーム」で 炊き分け

りの

<sub>おすすめの</sub> 高温スチームの強さ

魚沼産コシヒカリ 宮城産ササニシキ やわらかく 宮城産ひとめぼれ 炊けるお米 ミルキークィーン 低アミロース米 通常 新米 夏場 中 べたつきを 防いで 旨さを引き出す

あきたこまち キヌヒカリ コシヒカリ ササニシキ 幅広い はえぬき 種類のお米 ひとめぼれ ヒノヒカリ ブレンド米

新米 通常 夏場 **弱** 中 強 (甘み・粘りを ) 引き出す

きら397 つがるロマン ななつぼし ほしのゆめ むつほまれ ゆめあかり

かために 炊けるお米 通常夏場中強パサつきを防いで旨さを引き出す

通常は色の濃い部分がおすすめですが、新米は弱めに、 夏は強めになど、季節やお好みで変えてください。

好みに合わせ、「水加減」を調整



水の量を調整

やわらかめが好き だから多めで!

多め

やわらか

やわらかめに炊きあがる

10 11

少なめ

かために炊きあがる

### ごはんを炊く準備

### お米をとぎ、水加減をする









### お米をはかる

付属の計量カップできちん とはかり、内釜に移す。









無洗米は、ヌカがとれて 通常の米粒より小さい分、 少なめにはかっておく。 (詳しくは無洗米の包装袋 に記載の内容に従ってく ださい)

付属の計量カップは、 1カップ=180ml=1合 です。

### お米をとぐ

最初はたっぷり の水で大きくか き混ぜ、すぐに 水を捨てる。



がヌカ分を吸いやすいため) お米とお米を軽くすり合わせるよ うに、とぐ、洗い流すを繰り返す。 水が澄んでくるまで手早く すすぎ、終了。

洗米のあとはざる上げ放置しな いでください。


(お米が割れ、べたついたごは んの原因になります)



お米の浸け置きも不要です。

### 水加減をする

平らな台の上で、炊きたいメニュー の目盛りに合わせて水を入れる。 (左右の目盛り、両方を見ながら)



(白米4カップの場合) 図の内釜は1.8Lタイプです。

お米は、平らにならしておく。 水量は、お米のカップ数に 合わせる。

お好みのかたさにするときは、 水加減で調整。(P.11)

電源プラグを 差し、 ふたを開ける

### 水容器をセット

炊飯や保温時に「高温スチーム」を 使うために、水容器に水位線まで

ここまで

水を入れる

水を入れてセッ トする。

スチームを使 わないメニュ ーでも水容器 をセットする。 水は水道水を 使い、炊くたび に入れ替える。

40 以上の水 (湯)は入れない。

水容器に水がなくても炊飯できま すが、味の低下の原因になります。

### 内釜をセット

内釜の周囲の水分などを ふき取り、内釜をセットして ふたを閉じる。

### 現在時刻が合っていないときは

現在時刻の合わせかた

押して 選択「時刻合せ」を選ぶ 18:00



時刻を合わせる

19:00

・長押しすると早送りできます。 点滅が止まれば完了です

### ごはんを炊く炊飯



コース選択

### 押して**「メニュー」を選び**



メニュー **◀ ふつう** 少量 早炊き 炊きこみ すし おかゆ お手入れ

・選んだところが点滅します。

少しだけ炊くとき → 少量 選ぶ(白米・無洗米のみ)

(1.0Lタイプ: 0.5~1.5カップ、1.8Lタイプ: 1~2.5カップ)

早く炊くとき → 早炊き 選ぶ(白米・無洗米のみ)

コース 選択

押して「お米」を選び



ぶつう お 米 **(直米**)無洗米 玄米 発芽玄米

> メニューによって選べるお米の 種類が変わります。

3 コース 選択 押して「スチーム炊き分け」を選び



スチーム **(高温スチーム)** 炊き分け **中** 

高温スチームの強さはお米の銘柄 に合わせて選びます。(P.11) お米の種類やメニューによっては 高温スチームの強さが固定されます。

予約炊飯するとき ➡ この後でP.16へ

4

押す 炊飯を始めます

お米を浸してから炊くとき ➡ 🗴 2回押し(浸し米炊飯:お米に吸水させる工程がなくなり早く炊きあがる)

炊飯を取り消すとき→ 関道

連続して炊飯するときは、水容器の水を入れ替えて (20 以下の水を使う)

5分以上経過してから炊飯してください。

### 炊飯器が浸水時間を自動ではかります。

「浸し米おまかせ炊飯」は、水加減のあと ふたを閉じてから炊飯を開始するまでの浸水 時間を炊飯器が自動的に計測し、炊飯時間や 火加減を調節して炊飯します。 計測中にふたを2秒以上閉けたり、雰頭プラ

計測中にふたを2秒以上開けたり、電源プラグを抜くと計測した浸水時間がリセットされます。(すぐに炊飯を開始するか、右記の「浸し米炊飯」をしてください)

お知らせ

炊飯

### ご自身でお好みの浸水時間にして炊飯。

「浸し米炊飯」は洗米後、内釜や別容器など を使って、お米をお好みの時間、浸水させた ときにお使いください。

浸水は夏場は30分以上、冬場は1時間以上 を目安にしてください。(お米の状態や水温に よって異なる)

### 炊きたいメニューに合わせてコースが選べます


	ふつう	少量	早炊き	炊きこみ	すし	おかゆ
<u> </u>						
お米	白米・無洗米玄米・発芽玄米	白米・無洗米	白米・無洗米	白米・無洗米	白米・無洗米	白米・無洗米 玄米・発芽玄米
スチーム	弱 中 強 (白米・無洗米のみ)	弱 中 強	(なし)	(あり)高温スチー ムの強さは固定	(なし)	(なし)

予約できないメニューは➡「早炊き」「炊きこみ」

### こはんを炊く 予約炊飯(炊きあがり時刻を予約する)



現在時刻が合っているか確認し(P.13)、「ごはんを炊く」(P.15)手順3の後、



予約を取り消すとき → (取消) 押す

別の予約時刻を設定するとき ➡手順1で → 押し、「予約2」を点滅させてから予約をする。

(この炊飯器では2通りの予約時刻が記憶できます)

例)朝のお弁当に……予約1 6:30

晩ごはん用に.....予約2 19:30

### お知らせ

予約炊飯ではお米が水を吸うため、やわらかくなったり、おこげができたりする場合があります。

- 「早炊き」「炊きこみ」メニューは予約炊飯できません。
- 一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶されています。
- (最初は「予約1」が5:00、「予約2」が18:00にセットされています)
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はお米が発酵し、においの原因になります。 発酵の早い自家製発芽玄米の予約炊飯はおすすめできません。

### 保温する



### 保温

炊きあがると 自動的に保温に なります。

(すぐにごはんをほぐす)

保温を切るには → (型) 押す

再度、保温するには → 帰温 押す

(96時間を超えると自動的に切れ、「U14」

水容器に水があることを確認し、保温中に

保温中(ごはんがある状態)に 取り消しをしたり電源プラグを抜い て、そのまま放置しないでください。 臭いや露が多く付着します。

保温の経過時間を0~23時間まで表示します。 (24時間を超えると現在時刻を表示する)

### スチーム再加熱

保温中のごはんを 再加熱します。



スチーム再加熱

約5~8分間スチームで再加熱される。

畑オ → (保温ランプ点滅)

ブザーが鳴ったら、すぐにごはんを ほぐして完了。


### 保温温度が低いと思うときは・・・

保温温度を高め〔約74〕に変えられます (お使い始めは〔約60〕に設定しています) 保温ボタンを押すたびに表示が74と60に 変わります。

### お知らせ

温度を高めから低め(約60)に変えたいときは、 同じ操作をしてください。<60を表示> 保温温度を高めにしたときは12時間以上の 保温はしないでください。

「メニュー」で「お手入れ」を選んでおき...



4秒以上放置し「完了」表示すれば変更完了

### お知らせ

次のような保温はしないでください。

- ・24時間以上の保温
- ・「白米」「無洗米」以外のお米
- ・「おかゆ」「炊きこみ」メニュー
- ・水容器なしでの保温
- ・しゃもじを入れたままの保温

スチーム再加熱は保温ランプ消灯中や、ごはんが 冷えているときにはできません。 (ブザー音が4回鳴る)

スチーム再加熱は1回がおすすめです。 (繰り返すとごはんの味が低下します)

スチーム再加熱を2回以上するときは、水容器に 水を補給してください。

(水がなくなるとスチームの出ない再加熱になり、

[臨スチーム] を表示します)

### ごはんレシピ 炊きこみ・炊きおこわ



・白米	(A)	酒大さじ1  みりん大さじ <sup>1</sup> /2  塩小さじ <sup>1</sup> /2
・油揚げ		塩小さじ <sup>1</sup> /2  即席だしの素 小さじ <sup>1</sup> /2

具を入れるときは、お米の量の1カップあたり75gまでが適量です。 もち米を使って「炊きおこわ」にすることもできます。 予約はできません(調味料が沈殿するため)

### 準備 白米をとぐ

- ・ごぼうをささがきにして水につける
- ・こんにゃくをさっとゆで、細切りにする
- ・干ししいたけをぬるま湯でもどし 石づきをとり細切りにする
- ・油揚げに熱湯をかけ細切りにする
- ・鶏肉を細切りにする
- ・にんじんをせん切りにする
- ・みつばを2cmの長さに切り熱湯をかける のお米とAを入れる <u>水位線:白米3</u> (よくかき混ぜ、平らにする)

みつば以外の の具を上にのせる(混ぜない) 水容器に水を入れ本体にセット



コース 選択 炊きこみ お米・自米無洗米 メニュー:「炊きこみ」を選ぶ

> |押し|◀ お米:「白米」を選ぶ

(予約はできません)

炊けたらふんわりほぐし、みつばをかざる。





### ごはんレシピ すしめし・おかゆ・玄米・発芽玄米



材料(4~5人分)

・米(うるち米) ...... 3 カップ ·昆布 ...... 5 x 5 (cm) 酢 ......90ml 塩......小さじ1<sup>1</sup>/2

・まぐろ、いか、えび、いくら きゅうり、たくあん、かいわれ菜 アボガド、グリーンアスパラ 焼きのり、穂じそ、白ごま 紅しょうが、 食用花 適量

お米(うるち米)をとぎ、水加減をする 水位線:すしめし3 昆布を入れる

水容器を本体にセット

のあとコースの設定をして 炊飯を開始してください

④ をなべなどに入れて軽くあたため、合わせ酢を作る すし桶の内側をかるく濡らしておく ごはんが炊けたら昆布をとり、すし桶にすばやく移す をまんべんなくふり入れ、すばやく全体を切るように混ぜ、 うちわであおいで冷ます 乾燥しないよう固く絞ったぬれぶきんをかける 焼きのりに のすしめしと好みの具をのせ巻く

メニュー お 米 **◆白米**無洗米 メニュー:「すし」を選ぶ 選択 押し お米:「白米」を選ぶ

メニュー 材 料 進備 水位線 コース設定 炊きあがったら 米(うるち米) 塩を加え、おた お米をとぎ、水加減をする 「おかゆ」 1カップ < 具を入れて炊く場合は メニュー お 米 **◆白米** 無洗米 玄米 発芽玄米 おかゆ までかき混ぜ、 おかゆ 米の上に乗せる> 器に盛り小梅を 塩......少々 水容器を本体にセット ・全がゆ のせる 小梅……適量 5分がゆ のあとコースの設定をして 4~6人分 炊飯を開始してください 全がゆと5分がゆの水位線が ありますが、好みにより炊き < 具を入れて炊く場合 > 分けてください 具の量は炊飯するお米の 5分がゆの方が水分の多い 量(重さ)以下が最適 おかゆになります お米1カップ=約150g) 「おかゆ」 メニュー 5分がゆ 「玄米がゆ」 → 玄米のみ お米 「玄米」 「おかゆ」 「発芽玄米入りがゆ」 → 白米・発芽玄米 全がゆ お お 米 「発芽玄米」 玄米 玄米は軽く洗い、ゴミやもみ 「玄米ごはん」 炊けたらごはん メニュー ふつう お 米 **【** 3カップ を上下に返すよ がらを取り除く 玄米 うにふんわりほ いり白ごま の玄米を入れ水加減をする ぐしたあと、 (目盛3) .....少々 水容器に水を入れ本体にセット 器に盛り、白ご いり黒ごま まと黒ごまを のあとコースの設定をして かける .....少々 炊飯を開始してください 4~5人分 「発芽玄米ごはん」 発芽玄米 お米をとぐ 炊けたらごはん メニュー ふつう お 米 **4** 1カップ を上下に返すよ 発芽玄米は洗い、固まりはほ 発芽玄米 うにふんわりほ 白米 米(うるち米) ぐす (洗わなくてもよいもの ぐしたあと、 (目盛3) もあります) 2カップ 器に盛りつける の発芽玄米を入れ水加減を ・割合の目安 水加減は市 する 発芽玄米1:白米2 販品の表示 水加減は市販品の表示に従っ に従って 4~5人分 てください ください 水容器に水を入れ本体にセット のあとコースの設定をして 炊飯を開始してください

### お手入れ使うたびに

初めてお使いになるときも 洗ってからご使用ください。



取り外してから、スポンジを使い

### 台所用洗剤で洗おう

炊きこみごはんなど 調味料を使った ときは、すぐに!









ふた加熱板

お手入れは

必ず電源プラグを抜き、

本体が冷めてからおこなってください。

洗ったあとは ➡ からぶきしておきます。

次のものは

➡ 使わないでください。



たわし

金属/ナイロン ベンジン、シンナー みがき粉、 アルコール系洗剤

食器洗い乾燥機 / 食器乾燥器

### ステンレス部のお手入れ

クリアフレーム・ふた加熱板・水容器

通常のお手入れで汚れが落ちないとき は、ステンレスを傷つけないタイプの 研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポ ンジでふいてください。

ふた

ふたパッキン 固く絞ったふきんで 汚れをふき取る。

スチーム パイプ

ふた加熱板

本体・ふた 固く絞ったふきんで汚れをふき取る。

### 蒸気ふた



印を合わせてカチッと音がするまで右に回す。 蒸気ふたをふたに取り付けるときは、ふたと蒸気ふたの 「 印」を合わせ、蒸気ふたを押し込む。



クリアフレーム 固く絞ったふきんで汚れをふき取る。

### ふた加熱板 取り外しば スチームパイ プルカル カームパイ アルカル かんしてください。



取り外し 両側のつまみを持ち

溝に合わせて押し込む。 手前に引っ張る。

ふた加熱板がない状態では、ふたが閉じません。 (内釜が本体にセットされている状態のとき)

調味料を使った場合(炊きこみごはんや豆ごはん等) はすぐに洗ってください。においや場合によっては 腐敗やさびの原因になります。

### スチームパイプ

取り外し 手前に引いて取り 外す 取り付け

〔取り外しと 逆の手順で〕 取り付けは「ふた加熱板」 よりも先にしてください。

パッキン(ゴム部分)を

引っ張らないでください。 スチームパイプ内部の お手入れは、水道水で 流し洗いしてください。



### 水容器の挿入口

水容器の挿入口の内部は、水分をふき取り 米粒(ごはん粒)などを取り除いてください。 異物などが付着したまま使用しますと スチームが出ない原因になります。

湯あかや、もらいさび (水中の鉄分が原因)が取れない ときはクエン酸洗浄をします

50 以上の湯を張り、

洗浄用のクエン酸を入れてかき混ぜ、 (約2g·小さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub>)

約1時間放置し、お湯を捨て、洗剤で洗う。



湯あか(変色)がひどく、1回で 取れないときは繰り返し行って ください。

洗浄用クエン酸(食品衛生上無害)は 市販品や別売品(SAN-200/40g× 5パック)をご利用ください。

### お手入れ機能(炊飯直後の約30分間は使えません)

においが取れないとき、ふた 加熱板や蒸気口の汚れが落ち にくいときにお使いください。

コース選択 取消/切 ボタン ボタン 三角ボタン ボタン

内釜の約8分目まで水を入れる 水容器を本体にセットし、ふたを閉める

> メニュー ◀ ふつう 少量 早炊き 炊きこみ す 押して「メニュー」を選ぶ

「お手入れ」を 三角ボタンで選ぶ

次きこみ すし おかゆ **お手入れ** 

コース 選択

約45分後、ブザーが鳴ったら (取消) 押す



冷めてから、お湯を捨てる

お知らせ

レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。 においや汚れは完全に取れないことがあります。

### うまく炊けないとき

症 状

### 原因

やわらかい べたつく 洗米後にざる上げ放置した。 水が多い、またはお米が少ない。

割れ米が多かった。

予約炊飯した。(水加減を少なくする)

アルカリイオン水を使った。

お湯で洗米した。

規定量(ST10:0.5~1.5カップ ST18:1~2.5カップ)

以上を「少量」炊飯した。

炊飯器にセットする前に、お米に吸水させた。

(「浸し米炊飯」する 炊飯ボタンを2度押しで炊飯)

炊きあがってすぐにごはんをほぐさなかった。

かたい パサつく 水が少ない、またはお米が多い。

早炊きした。

海外のミネラルウォーターを使った。

におう 黄ばむ 炊きあがってすぐにごはんをほぐさなかった。

保温中に電源プラグを抜いた。

しゃもじを入れたまま保温した。

冷えたごはんを継ぎ足した。

洗米、精米が不充分だった。

洗米、精米が不充分だった。

割れ米が多かった。

ふたセンサーや釜底センサーに異物が付いていた。

内釜の底や本体内部に異物が付いていた。

白米を「玄米」「発芽玄米」コースで炊いた。

無洗米を使った。(炊飯する前に軽く水洗いする)

底のうすいキツネ色のこげは故障ではありません。

乾燥する

こげる

24時間を超えて保温した。

スチーム再加熱を3回以上繰り返した。

蒸気ふたをセットしていない、しっかりふたが閉まっていなかった。

のり状に なる 予約炊飯でお米を水に長時間浸しすぎた。

おかゆを保温した。

うすい膜が できる 洗米を長くやりすぎた。

洗米が不充分だった。


(オブラートのうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので 害はありません)

### こんなときは...

### お好みのごはんに炊けないときは

高温スチームの強さを変えたり、水加減を調整したり、お米の浸水条件を変えてください。 (右表の「調整方法」の内1つまたは2つを組み合わせて炊飯してください)

水は、2カップ 以上の炊飯をする 場合、内釜の水位 線から約1~2mm を目安に水加減を 調整してください。



精米度の ばらつきが 原因でうまく 炊けないとき

### 保温の状態が気になるときは

保温温度「74」 にしたあと、 (P.17)

ごはんが 変色する 乾燥する におう などが気になる とき



2 予約 3 回押す(74を表示します) 3 回刺す(74を表示します) 3 回刺り(74を表示します) 3 回刺り(74を表示します) 3 回刺り(74を表示します) 3 回刺り(74を表示します) 3 回刺り(74を表示します) 3 回刺り(74を表示します) 4 回刺り(74

4秒以上放置して、完了

お手入れ

TH.

### 故障かな?

### 故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認ください。



### ボタン操作ができない 動かない

各ランプが点灯していませんか? 炊飯・予約・保温中は、ボタン操作がで きません。「取消/切」ボタンを押してか ら行ってください。

表示部に「デモモード」が 表示されていませんか? 店頭用の設定がされています。 「取消/切」ボタンを押してください。 内釜にさび・変色・傷が発生(外面) 釜底のメッキの摩耗 (外面) フッ素樹脂がはがれた(内面)

性能や人体への影響など問題はありません。 さびで変色した場合は、酢で軽くふきとり、 水洗いすると色が戻ります。 内釜は新規購入もできます。(P.6)



### 症 状

予約したのに すぐ炊き 始める

### ここを確認!

ページ

現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 予約できる時間以上の設定をしましたか? 予約できる時間未満の設定で予約すると、 すぐに炊飯が始まります。

13

予約時間に 炊けない

24時間表示の時計です。再確認してください。

現在時刻表示は合っていますか?

「炊飯」ボタンを押しましたか? お米の種類により異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊 飯すると、2時間未満の予約設定時間で約50分前、2時間 以上の予約設定時間で約40分前から炊飯を開始します。

13

16

炊飯時間が

長い

続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示を止め、調整することがあります。 「U12」または「U19」を表示していませんか?

29

音がしている 保温中

「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている音です。

「ジィー」音 通電音です。

「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。 「カチッカチッ」音 電子回路の動作音です。

「ブクブク」音 水容器の水が沸騰する音です。

蒸気口以外 から蒸気が もれる

ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜 が変形したりしていると蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。 ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか? スチームパイプをセットしましたか?

リチウム電池が消耗しています。電源プラグをコンセント

に差せば正常にご使用いただけますが、交換する場合は、

23 23

表示が消えた

お買い上げの販売店または修理相談窓口へご相談ください。

電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることが ありますが、IH(誘導加熱)方式固有のもので、故障では ありません。

0

電源プラグから 火花が飛んだ

### 故障かな?

故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認ください。

13

13

23

14

11年 1八	しては確認!
	水容器の水位線まで水を入れましたか? 水の量によっては炊飯中に水が減りスチームが出ません。 水容器に40 以上の水(湯)を入れませんでしたか? 水温が最初から高いとスチームが出ない場合があります。 炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、水を継ぎ 足して炊飯をしていませんか? 水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯する たびに水を入れ替えてください。

高温スチーム 炊飯ができない (スチームが 出ない)

「早炊き」「すし」「おかゆ」は高温スチームを使いません。	
保温を取り消した後すぐに炊飯したり、炊飯を続けてしていませんか?	15

R温を取り消した後すくに炊飯したり、炊飯を続けてしていませんか?
水容器の水や周辺の温度が20 以上あるとスチームが出ない
場合があります。
水容器に冷水を入れた後、5分以上たってから炊飯します。

スチームを内釜の中に送ることができません。

高温スチームを使わないメニューで炊飯していませんか?

炊飯中にふたを開けませんでしたか? — 炊飯中にふたを開けるとスチームが出ない場合があります。

スチーム再加熱 ができない (スチームが 出ない)

28

	_
24時間を超えて保温をしていませんか?	_
24時間を超えると水容器に水があってもスチームは出ません。	
ごはんが冷たくないですか?(ブザー音が4回鳴ります)	17
50 以下のときは、できません。	

水を入れた水容器が本体にセットされていますか?	13
水容器の水位線まで水を入れ、本体にセットしてください。 炊飯のとき水容器の水位線まで水を入れましたか?	13
水の量によっては炊飯中に水が減りスチームが出ません。	10
水容器に水が入っていますか?	17
2回以上の再加熱をすると水が不足します。	
スチームパイプをセットしましたか?	23
スチームを内釜の中に送ることができません。	
	l .

再加熱中にふたを開けませんでしたか? 再加熱中にふたを開けると、スチームが出ない場合があり ます。

誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは 販売店にご相談ください。

### こんな表示が出たら(ブザーでお知らせします)

エラー表示	ここを確認!	ページ
	内釜がセットされていますか? 専用の内釜をセットしてください。 (蒸気ふたをセットし、ふたを閉めると表示が消えます)	13
	内釜の底やふた加熱板に異物や汚れがついていませんか? 異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。 ふたセンサーや釜底センサーに異物がついていませんか? 異物を取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。 水の量が多くありませんか? 「取消/切」ボタンを押してください。次に炊飯するときは、 水加減を少なめにしてください。 このエラー表示が出ると自動で保温にはなりませんので「取 消/切」ボタンを押したあと、「保温」ボタンを押してください。	- 6 -
1114	96時間以上の保温をしていませんか? 「取消/切」ボタンを押してください。	17
<u> </u>	ふたが開いていませんか? ふたをきっちり閉めてください。 蒸気ふた(上下正しくセットされた状態)が付いていますか? 蒸気ふたを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯できますが、おいしさは低下します。 この炊飯方法をすると「U12」を表示することがあります。 炊飯はそのままできますので、炊きあがり後「取消/切」 ボタンを押してください。 このエラー表示が出ると自動で保温にならない場合があります ので「取消/切」ボタンを押し、蒸気ふたのセットを確認した あと「保温」ボタンを押してください。 蒸気ふたの中に、異物が入っていませんか? 蒸気ふたの異物を取り除いて、きれいに洗ってから取り付けて ください。	_ 22 _
	電源から入る雑音の影響を受けています。 「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。	_
	ふたの上にふきん等をかけて炊飯しませんでしたか? ふきんを取り除き、「取消 / 切」ボタンを押してください。 炊飯中ふたの上にふきん等、蒸気の排出をふさぐようなものがあると 蒸気がこもり、ふた自体が高温となり異常を検知して表示をします。 異常検知すると通常の炊飯時間より長くなり、おいしさが低下します。	6
上記の処理をしても回復しない	水容器がセットされていますか?または外しませんでしたか? 水容器をセットしてください。 保温は水容器がなくてもできますが、ごはんがふやけたり、 乾燥したりすることがあります。	_

お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

### 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

### まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よ くお読みのあと、保存してください。

### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームIHジャー炊飯器の補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

24~29ページに従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販 売店へご連絡ください。

### 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談くだ さい。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
製品名 スチーム IH ジャー炊飯器						
品番						
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状態	できるだけ具体的に					

ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも http://panasonic.co.jp/cs/japan

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以 下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様 の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、 下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニッ ク製品のご相談への対応や修理およびその確認な どに利用させていただき、これらの目的のためにご 相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委 託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の 行使のために必要な場合、その他正当な理由があ る場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・ 提供いたしません。

- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談 いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル パナソニック 理ご相談窓

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 坩	Į X		近 畿	地	X
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>否</b> (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 <b>否</b> (0166)31-6151	帯広 函館	帯広市西19条南1丁目 7-11 <b>否</b> (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>否</b> (0138)48-6631	京都	守山市勝部6丁目2-1 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目1-7		大和郡山市筒井町 800番地 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	± 11.	Lile			<b>2</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (078)272-6645
	東北	地	X				
秋岩	宇都宮市御幸町194-20 (28)689-2555 高崎市大沢町229-1 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	東京山梨神奈川	7-4-18	米子松江出雲浜田	中 鳥取市安長295-1 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33 (0859)34-2129 松江市平成町182番地14 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93 (0855)22-6629 四 国 高松市勅使町152-2 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125	地山山島口地高級援	区 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
千葉	☎(048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	新潟	新潟市東明1丁目8-14 <b>否</b> (025)286-0171	福岡	九 州 春日市春日公園3丁目48	地熊本	区 熊本市健軍本町12-3
		地	X		<b>1</b> (092)593-9036		<b>8</b> (096)367-6067
福井長野		名古屋 岡崎 岐阜		長崎大分	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 (0985)63-1213	鹿児島	本渡市港町18-11 (1969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (1099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 (10997)53-5101
	<b>T</b> (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 <b>公</b> (059)255-1380	沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	<b>≅</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0105

### 炊飯時間の目安と容量

J — _	+>.1/	炊飯時間の目安	保温	Z 4/5	炊飯容量(	カップ数 )
メニュー	お米	(約)	体温	予約	SR-ST10	SR-ST18
		(弱)34~46分				
	白米	(中)35~48分			0.5 ~ 5.5 カップ	1~10カップ
		(強)36~50分				
		(弱)34~49分				
ふつう	無洗米	(中)35~50分			0.5 ~ 5.5 カップ	1~10カップ
		(強)35~52分				
	玄米	120分	×		1 ~ 3 カップ	1 ~ 7 カップ
	発芽玄米	50~70分	×		0.5 ~ 4 カップ	1 ~ 8 カップ
少量	白米・無洗米	33~47分			0.5 ~ 1.5 カップ	1 ~ 2.5 カップ
早炊き	白米・無洗米	24~32分		×	0.5 ~ 5.5 カップ	1~10カップ
炊きこみ	白米・無洗米	50~56分	×	×	1 ~ 4 カップ	2 ~ 8 カップ
すし	白米・無洗米	46分			1 ~ 5.5 カップ	2~10カップ
	白米·無洗米	50~65分			(全)0.5~1.5カップ	(全)0.5~3カップ
おかゆ	玄米	130~150分	×		(5分)0.5~1カップ	(5分)0.5~2カップ
	発芽玄米	50~65分			(玄米は(5分)発芽玄米に	は(全)をお使いください
炊きおこわ	白米・無洗米	50~56分	×	×	1~3カップ	2 ~ 6 カップ

炊飯量が多いと炊飯時間が2~3分長くなることがあります。

「×」印にはおすすめできない機能を含みます。

		SR-ST10	SR-ST18		
電源		交流100V 50/60Hz			
当弗雷力(約)	炊飯時	1210W	1400W		
消費電力(約)	保温時	900W(安定時平均24W)	1100W(安定時平均28W)		
コードの長さ		1.0 m			
質量(約)		5.5kg	6.7kg		
大きさ(幅×奥行×高さ)		26.5cm × 32.1cm × 21.6cm(44.7cm) 29.1cm × 34.7cm × 24.8cm(50			

消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

安定時平均保温消費電力 (室温20 の場合) 電源が"切"の状態での消費電力は、約0.6Wです。(電源プラグを接続した状態)

)はふたを開けたときの高さです。

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

### 長年ご使用のスチーム IIH ジャー炊飯器の点検を!



このような 症状は ありませんか ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙がでたり、焦げくさい臭いがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、事 故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売 店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 販売店名 年 月 品番 **25** (

### 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

RZ19-A19 S0305F0

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号